

Medidas del estor de bambú Victoria M

Existen varios factores que no debes olvidar para poder tomar las medidas de la forma correcta. Te presentamos en varios pasos la mejor manera de hacer la medición.

- 1 Debes medir la altura total que tiene la hoja de la ventana: esta va ser la altura que llevará tu estor.

¡Nota!

Merece la pena elegir una estor más largo en lugar de ser muy corto ya que no lo tienes que enrollar hasta el final.

- 2 Tienes que medir el ancho del cristal o todo el espacio que deseas cubrir - esto va ser el ancho que tendrá tu estor. No olvides de que el ancho dado es el valor que tiene el listón superior o el mecanismo de fijación. Ese mismo material tiene que ser más estrecho unos pocos milímetros que el valor dado.

¡Nota!

El valor elegido representa la anchura total del producto incluyendo el mecanismo.

- 3 Debes prestar atención a todos los componentes que sobresalen de la ventana, como p.ej. las manijas y las rejillas de ventilación.

