


Guía de Medición para Estores Enrollables



**Método para versión Standard,
para hacer la instalación en la pared,
rebajo o techo**

